

TÜRKÇE

- Daha sonra da yararlanabilmek için kilavuzu el altında bulundurunuz.
- Saatinizin görüntüsü resimde görüldüğü gibi farklı olabilir.

Saati Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ikinci klik sesine dek çekiniz.
 - Böylece saniye ibresi durur.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce, ayarlamak istediğiniz dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geriye çekiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna iterek zaman işleyişini başlatınız.

Gün Ayarını Yapmak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna itiniz.

- Gün ayarını 9:00 p.m ve 1:00 a.m arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün, gün ayarı değişmez.

Kronometrenin Kullanımı

Kronometre sayesinde geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekliğinde kronometrenin saniye ibresini de ayarlayabilirsiniz.

- Resimde 2 saati, 20 dakika 40 saniyelik zaman ölçümü gösterilmektedir.
- Tepe birinci klik ya da ikinci kliğe kadar dışarı çekilmişken kronometreyi çalıştırmaya çalışmayınız. Yanlışlıkla bir tuşa basarsanız tepenin dönmeye ve zaman ya da gün ayarının değişmesine neden olabilir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak kronometreyi durdurunuz.
 - (A)ya tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Kronometrenin Saniye İbresinin Ayarlanması

Kronometrenin kullanımı, kronometrenin saniye ibresinin ve dakika ibresinin başlama noktalarının bozulmasına sebep olabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak ibrelerin saatın 12 pozisyonunda durup durmadıklarını kontrol edip, gerekli yerde durmuyorsa ayarlama yapınız.

Kronometre İbrelerinin Yerlerini Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve saniye ibresinin saatın 12 pozisyonunda durup durmadıklarını kontrol ediniz. Değillerse;
2. Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
3. (A) ile kronometrenin saniye ibresini ilerletip saatın 12 pozisyonuna getiriniz.
4. Kronometrenin dakika ibresi doğru yeri gösteriyorsa, 5. basamağa atlayınız. Fakat yanlış yerdeseyse (B)ye basarak ibresi 0'a getiriniz.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz. Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye işleyişi de durur. Bu yüzden yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman işleyişini de tekrar ayarlayınız.

* Geçen Zaman halkası olan saatler için Geçen zaman halkasındaki işaretini yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu geçen zamandır.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistanslı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.



Geçen zaman halkası

Özellikler

Normal ısıda zaman işleyişi güvenliği: Ayda ± 20 saniye
 Ekran: 3 analog ibre (zaman işleyişine ait akrep ve yelkovan, kronometrenin saniyesi 3 kadrana (zaman işleyişine ait saniye, kronometrenin saat ve dakika ibreleri)
 Kronometre Fonksiyonu: Ölçüm kapasitesi: 11:59:59/Ölçüm birimi: 1 saniye
 Ölçüm modları: Geçen zaman

Pil: 1 gümüş oksit pil (SR927W tipi)
 SR927W tipi pil ile yaklaşık 2 yıl (günde 60 dakikalık tek kronometre işleminin yapıldığı var sayılarak)

Kullanım Uyarıları

- Su Rezistansı**
- Aşağıdakiler saatın arka kapağında WATER RESIST ya da WATER RESISTANT yazısı olan saatler için geçerlidir.

İşaret	On watch front or on back cover	Günlük Kullanımda Su Rezistansı	Günlük kullanımda artırılmış su rezistansı		
			5 Atmosfer	10 Atmosfer	20 Atmosfer
	El yıkama, yağmur	BAR yazısı yok	5BAR	10BAR	20BAR
Günlük Kullanıma Örnek	Sulu işler, yüzme	Evet	Evet	Evet	Evet
	Rüzgar sörfü	Hayır	Hayır	Evet	Evet
	Çıplak dalış	Hayır	Hayır	Evet	Evet

- Hava tüpü gerektiren tüplü dalış ve diğer çeşit dalışlarda bu saat kullanılmamalıdır.
- Saatinizin arka kapağında WATER RESIST ya da WATER RESISTANT işareti yoksa neme karşı koruması yoktur. Bu tarz saatleri yoğun neme ya da ıslaklığa maruz kalacağı ya da su damlalarının geleceği yerlerde kullanmayınız.
- Saatini, suya karşı dayanıklı da olsa saatın tuşlarını ve tepeyi saat su altındayken ya da ıslakken kullanmayınız.
- Saatini su rezistanslı olsa da, yıkanırken ya da deterjan kullanılan (sabun, şampuan, vs) yerlerde kullanmayınız. Bu maddeler su rezistansını olumsuz etkiler.
- Deniz suyunun altında kaldıktan sonra, saatini tatl su ile yıkayıp tuz ve kiri arındırınız.
- Su rezistansını korumak için saatinizin kasketlerini periyodik olarak (2-3 yılda bir kez) değiştiriniz.
- Eğitimli bir teknisyen pil değişimi yaptığımızda su rezistansının etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilir. Pil değişimi özel aletlerin kullanımını gerektirir. Bu yüzden pil değişimini orijinal satıcınıza ya da yetkili CASIO Servis Merkezine yaptırınız.
- Bazı su rezistanslı saatler modern deri kayışıdır. Yüzme, yıkama ve diğer sulu aktiviteler suyun deriye direk temasını etkileyeceğinden zararlıdır.
- Ani ısı değişimi olduğunda saat ekranının içi buğulanabilir. Kısa bir zamanda bu buğu kayboluyorsa problem yok demektir. Buğulanma kaybolmuyorsa ya da saatini içine su girmişse en kısa zamanda saatini tamir ettirin ya da kayışı değiştiriniz.
- Saatin sürekli su içinde kullanılması elektronik ve mekanik birleşenlerde, saat ekranında, vs arızaya neden olabilir.

Kayış

- Saatin kayışını bileğinize çok sıkı takmanız, kayış ile deriniz arasında hava girmesine engeller, bu da cildinize zarar verir. Kayış çok sıkı takmayınız. Kayış ile bileğiniz arasında bir parmağınızın girebileceği kadar boluk olmalıdır.
- Kayışın bozulması, paslanması ya da aşınması kayışın kırılmasına sebep olabilir, bu saatinizin düşmesine ve kaybolmasına neden olabilir. Kayışın bakımını iyi yapmaya ve kayışı temiz tutmaya dikkat ediniz. Kayışta herhangi bir kırılma, renk bozulması, parça kaybı ya da herhangi bir problem görürseniz orijinal tamircinize ya da yetkili CASIO servisine kontrol ettiriniz, gerektiği gibi tamir ettiriniz ya da kayışı değiştiriniz. Kayış tamirinin ya da değişiminin ücretli olduğunu unutmayınız.

Isı

- Saatini asla arabanın ön camının altında, ısıtıcının yanında ya da yüksek ısının olduğu yerlerde bırakmayınız. Aynı zamanda saatini ısı çok düşük olan ortamlarda da bırakmayınız. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk saatın gösterdiği zamanın ilerlemesine, gerilemesine, durmasına ya da saatte arıza çıkmasına neden olabilir.

Darbe

- Saatiniz top yakalama, tenis ve benzeri günlük aktivitelerdeki vuruşlara karşı dayanıklı maddelerden imal edilmiştir. Fakat saatın düşürülmesi, kuvvetli bir darbe alması arızalanmasına neden olabilir. Şoka karşı dayanıklı imal edilen saatler (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) güçlü titreşimler içeren zincirli oyunlar ve diğer aktivitelerde, ya da hız ve hareket içeren (motosiklet yarış vb.) spor aktivitelerinde kullanılabilir.

Manetizm

- Analog ibreler ve saatın kombinasyonu (analog-dijital) manyetik güç kullanan bir araçla çalışır. Bu saatler, güçlü manyetizma içeren başka bir elektronik eşyaya (hoporlor, manyetik kolye, cep telefonu, vs) yakın olduğunda zaman işleyişi yavaşlayabilir, hızlanabilir, durabilir ya da yanlış zamanı gösterebilir.

Elektrostatik Yüklenme

- Saatin güçlü bir elektrostatik yüklenmeye maruz kalması saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yüklenme, saatin elektronik parçalarına zarar verebilir.

Kimyasallar

- Saatin tiner, gazolin, çözücüler, yağ ya da gres yağı veya temizleyiciler, tutkal, boya, ilaç ya da bu kimyasalları içeren kozmatikler ile temas etmemesine dikkat ediniz. Aksi halde kadranın, rezin kayışın, deri kayışın ya da diğer parçaların rengi bozulabilir, zarar görebilir.

Saklama

- Saatini uzun zaman kullanmak istemiyorsanız, nem, toz, kir kalmayacak şekilde saati silip kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.

Rezın Parçalar

- Saatiniz ıslakken, saatini başka eşyalara değecek şekilde bırakırsanız diğer eşyaların rengi saatin rezin parçaları üzerine geçebilir. Saatini bir yerde muhafaza edecekseniz saatini iyice kuruyunuz ve başka bir eşyaya değmemesine dikkat ediniz.
- Saati direk güneş ışığı alan bir yerde (ultraviyole ışınları) uzun bir müddet bırakırsanız ya da saatin üzerindeki kiri uzun süre temizlemezseniz saatin rengi değişebilir.
- Belirli bir takım hareketlerle oluşan sürtünme (sık sık yaşanan kuvvetli darbeler, sürekli ovalama, hareketi saatin yazılı bölümlerinin silinmesine neden olabilir. Kayış üzerine basılı renkler varsa, kuvvetli ovalama basılı renklerin bozulmasına neden olabilir.
- Uzun süre boyunca saatin üzerindeki kirleri temizlemezseniz florasan rengi bozulabilir.
- Saatin kirlerini ıslak bir bezle silip, saati kuruyunuz.
- Yarı-saydam resin parçaların nem ve kir yüzünden ya da uzun süre yüksek ısıya maruz kalmaktan rengi bozulabilir.
- Resin parçaların değişimi için CASIO Servis Merkezine baş vurunuz. Değişen parçaların ücreti sizden alınacaktır.

Doğal Deri ve İmitasyon Deri Parçalar

- Saatini ıslakken başka eşyalara değecek şekilde kalması sonucunda doğal deri yada imitasyon deri üzerine bu eşyaların rengi geçebilir. Saatini bir yere kaldırmadan önce kurulamayı ve başka eşyalara değmeyecek şekilde yerleştirmeyi ihmal etmeyiniz.
- Deri kayış uzun süre güneş ışığı altında bırakılırsa (ultra viyole ışın) ya da deri kayış uzun süre temizlenmezse derinin rengi değişebilir.

Önemli!

- Doğal deri ya da imitasyon deri sürtünme yaşar ya da kirlenirse rengi değişebilir ya da rengi atabilir.

Metal Parçalar

- Metal kayış temizlenmezse, metalle kaplanmış ya da çizilmez çelikten imal edilmiş olsa da kayışta pas oluşabilir. Saatini nemlendiğinde ya da su ile temas ettiğinde yumuşak kuru bir bezle saatini kuruyunuz, tamamen kurulması için havadar, kuru bir yerde bırakınız.
- Kayışı temizlemek için yumuşak bir diş fırçası ya da buna benzer bir fırçayı ıslatıp doğal bir deterjan ekleyiniz. Fakat bu maddenin saatin kadrana bulaşmamasına dikkat ediniz.

Bakteriye ve Kokuya Karşı Dayanıklı Kayışlar

- Bakteriye ve kokuya karşı dayanıklı olan kayış terden dolayı oluşabilecek bakterilerin koku yapmasını engeller, bu da rahatlık ve hijyen sağlar. Bakteri ve koku rezistansını en üst derecede korumak için kayışı temiz tutunuz. Kir, ter ve nemden arındırmak için emici bir bezle kuruyunuz. Bakteri ve koku rezistanslı kayış, organizma ve bakterilerin oluşumunu engelleri Fakat alerjik tepkiler sebebiyle oluşmuş kaşıntılı vs. engellemede yardımcı olmaz.

CASIO COMPUTER CO., LTD. bu saatin sizin tarafınızdan ya da 3. kişiler tarafından kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp ya da arızadan sorumlu değildir.

Kullanıcı Bilgileri

Saatin Bakımı

- Kirli ya da paslı kadrana veya kayış, giydiğinizde kolunda leke yapabilir, cildinizi tahriş edebilir, saatin işleyişini engelleyebilir. Bu yüzden kadrana ve kayışı her zaman temiz tutunuz. Saatini deniz suyu ile temas ettiğinde ve temizlenmediğinde çok çabuk pas oluşabilir.
- Rezın bandın üzerinde zaman zaman şekilli bir leke oluşabilir. Bu cildinize ya da giydiğinizde zarar vermez. Temiz bir bezle kayışı siliniz.
- Deri kayış çok kuru bir bezle silerek temiz tutunuz. Resin kayışlar ve deri kayışlar, normal günlük kullanımda bir süre sonra aşınabilir, çatlama yapabilir.
- Kayışınız aşındığında ya da çatladığında yeni bir kayışa eskisini değiştirebilirsiniz. Orijinal satıcınızdan ya da yetkili CASIO Servis Merkezinden kayışın değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Saatini garanti kapsamında olsa bile kayış değişimi için sizden ücret talep edileceğini unutmayınız.
- Saatini, aynen giydiğiniz gibi teninize çok yakın durur. Bunun dolayı saatini her zaman temiz tutunuz. Yumuşak ve emici bir bez kullanarak kadrana ve kayışı kir, ter ve nem ya da diğer yabancı maddeleri temizleyiniz.

Saatin Kötü Kullanımının Tehlikeleri

Pas

- Saatini için kullanılan çizilmez çelik pasa karşı çok yüksek oranda dayanıklı olsa da, saat kirlendikten sonra temizlenmiyorsa pas oluşabilir. Saat kirlendiği için oksijen metal kayış ile temasa geçer ve metal yüzeydeki oksidasyonu kırar, bu da paslanmaya neden olur.
- Metal yüzeyi temiz görünse de çatlaklardaki ter ve pas giydiğinizde leke yapabilir, cildinizi tahriş edebilir hatta saatin çalışmasını engelleyebilir.

Zamanından Önce Aşınma

- Rezın kayış, teri ya da ıslak bırakmak ya da yüksek nem oranında sahip bir yerde saati bırakmak çatlaklara, kırıklara ya da erken aşınmaya neden olur.

Cilt Tahrişi

- Cildi hassas olanlar ya da fiziksel kondisyonu düşük olanlar saati kullanırken ciltlerinde tahriş hissedebilirler. Bu kişiler resin ya da deri kayışları periyodik olarak temizlemeli ya da metal kayışa geçmeleri önerilir. Kaşınıtı ya da buna benzer başka bir tepkime meydana gelirse hemen saati çıkartıp bir cilt doktoruna gidiniz.

Pil Değişimi

- Pil değişimini orijinal satıcınıza ya da yetkili bir CASIO Servis Merkezine yaptırınız.
- Pillerinizi sadece bu kilavuzda belirtilen pil tipi ile değiştiriniz. Farklı tipte bir pilin kullanımı arızaya sebep olabilir.
- Pili değiştirirken, su rezistansının da düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiriniz. Su rezistansı kontrolü için sizden ayrıca ücret isteneceğini unutmayınız.

Gelen Pil

- Saatini satın aldıktan sonra saatinizde takılı olan pil fabrikada saatin fonksiyon ve performans testleri yapılırken kullanılmıştır.
- Bu yüzden test pilleri Kullanım Kilavuzunda belirtilen normal pillerin ömründen daha kısa sürede bitebilir. Saatini halen garanti kapsamında olsa bile pil için sizden ücret alınacağını unutmayınız.

Düşük Pil Gücü

- Düşük pil gücü, saatin zaman işleyişinde yaptığı büyük hatalardan, ekranın karamış ya da tamamen boş olmasından anlaşılır.
- Pil gücü düşükken yapılan işlemler arızaya sebep olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pilleri değiştiriniz.