


## Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

## General Guide

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)'yi kullanınız.
- Her türlü modda (L)'ye basarak dijital ekranı aydınlatabilirsiniz.



## Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

## Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Bunu Okuyunuz !

Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birbirleriyle bağlantılı çalışır. Bu yüzden saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir Kodunu (saati kullandığınız şehir) ayarlayınız.

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)'yi kullanınız.



3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve/ya (D)'yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
50	Saniyeleri sıfırlamak 00 için	D
OFF	Yaz saati uygulaması (ON) ya da Standart Saat (OFF) ayarı için	D
TYO	Şehir kodunu ayarlamak için	D (doğu) ve B (batı).
P10:58	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) B (-).
12H	12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatı için	D
2007	Yıl ayarı için	D (+) B (-).
6-30	Ay ya da gün ayarı için	

- Kayıtlı şehir kodları için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- DST ayarları ile ilgili bilgi almak için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"na bakın.
- 4. A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) P ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönem hiçbir gösterge bulunmaz.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12saat/24 saat formatı saatin tüm modları için geçerli olur.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.

## Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.


## Zaman İşleyişi Modunda, DST ya da Standart Saat Seçimi

DST göstergesi



1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. (C)'ye birkez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
3. (D)'yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapınız.
  - Bulunduğunuz Şehir Kodu olarak GMT seçiliyken Standart Saat ile Yaz saati uygulaması arasında seçim yapamazsınız.
4. (A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda belirir.

## e-DATA HAFIZASI



Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini Web sayfalarının URL'lerini ve diğer yazılı metinleri saatinize kaydedebilirsiniz. e-DATA Hafızasına bir şifre ekleyerek bu bölümün kullanımını sınırlandırabilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

## e-DATA Hafızasının Yönetimi

e-DATA Hafızası toplam 315 karakteri hafızasına alabilir. Her kayıt içerisinde 63 karakter barındırır. Kayıt numarası sırası aşağıda da anlatıldığı gibi, kaydın içindeki karakter sayısının fazlalığına göre belirlenir.

- Her kayıta 63 karakter : 5 kayıt
- Her kayıta 7 ya da daha az karakter : 40 kayıt

## Yeni Bir e-Data Hafızası Kaydı Oluşturmak İçin




Kalan hafıza (%)



1. e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)'ye birlikte basarak kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
  - 0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silmeniz gerekir.
2. Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)'ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Ayarlar ekranında yeni kaydıza verilen kayıt numarası otomatik olarak gösterilir.
3. İsteddiğiniz metni yazınız.
  - Metniniz yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)'yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız. "
4. A)'ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına dönünüz.
  - (A)'ya bastığınızda datanın kaydedildiğini gösteren SET yazısı 2 saniyelik süre ekranı gelir. Daha sonra e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranı görünür.
  - Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. (A)'ya basarak durdurabilir ve tamamı tekrar başlatılabilir.
  - Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

**e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin**

e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ve (B) (-) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği gibi dolaşınız.

**Kalan Hafıza Ekranı****Şifre Ayarları Ekranı**

- Kalan hafıza ekranında görünen değer, kullanılabilecek hafıza oranını gösterir. Kayıtlı olan kayıt sayısını göstermez.
- Eğer kayıtlı bir şifre varsa, Şifre Ayarları ekranında xxxx görünür.
- Şifre ayarları ekranını kullanarak şifre kaydedebilir, şifre düzeltilir ya da şifreyi silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "e-DATA Hafızasındaki Bilgilerin Korunması İçin Şifre Kullanımı" bölümüne bakınız.

**Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak İçin**

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünece dek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına döndünüz.

**Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin**

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünece dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
  - Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak kalan hafıza ekranına

**e-DATA Hafızasındaki Bilgilerin Korunması İçin Şifre Kullanımı**

e-DATA Hafızasındaki bilgilerin güvenliği için 4 rakamlı bir şifre kaydedebilirsiniz.

**Önemli!**

Sizin için hatırlaması kolay fakat başkaları için tahmin etmesi zor bir 4 rakamlık şifre seçiniz. Şifrenizi unutursanız, tekrar e-DATA Hafızasına girebilmeniz için saatin fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekir. (Böylece tüm hafıza silinir) Saati fabrika ayarlarına döndürmek için saati satın aldığınız mağazaya ya da servise götürerek onlardan AC işlemini yapmalarını isteyiniz.

**Yeni Bir Şifre Kaydetmek İçin**

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak Şifre Ayarları ekranını görüntüleyiniz.
2. NEW yazısı görünece dek (A)ya basınız.
3. NEW yazısı görünece dek (A)ya basınız.
4. Yeni Şifre Ayarı ekranında.
  - Bu, Yeni Şifre Ayarı ekranıdır.
3. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ilk rakam için sayıları tarayınız.
4. İlk rakam için istediğiniz sayı ekrana geldiğinde (C) ile bir sonraki rakama geçiniz.
5. Şifrenin rakamlarını tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.
  - Yeni bir şifre yazarken (A)ya basarsanız şifre silinir ve saat Şifre Ayarları ekranına döner.
6. Şifrenin 4 rakamı da istediğiniz gibi olduğunda (C)ye basarak şifrenizi kaydediniz.
- (C)ye basmanızda 1 saniyelik SET yazısı ekranda görünür, daha sonra Şifre Ayarları ekranı görüntüye gelir.
- Şifreyi yazdıktan sonra istediğiniz takdirde data girişi yapılabilir, data silebilir, görebilir ya da düzeltebilirsiniz. e-DATA Hafızası Modundan çıktıktan sonra bu moda her girişinizde şifrenizi yazmanız gerekir.

**Şifreyi Yazmak İçin**


1. e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. Şifre Yazımı ekranında (xxxxPA55)görünür, (D) ya da (B)ye basınız. Böylece şifrenin ilk rakamı yanıp sönmeye başlar.
3. Şifreyi yazınız. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak her hane üzerine gelen sayıları değiştirerek istediğinizi bulunuz.
  - (C)ye basarak bir sonraki rakama geçiniz.
  - Yeni bir şifre yazarken (A)ya basarsanız şifre silinir ve saat Şifre Yazımı ekranına geçer.
4. Şifreyi istediğiniz gibi yazdıktan sonra (C)ye basınız.
  - Yazdığınız şifre doğruysa OK! yazısı ekrana gelir ve saat e-DATA Hafızası Moduna girer.
  - Yazdığınız şifre yanlışsa ERR yazısı ekrana gelir ve saat tekrar Şifre Yazım ekranını görüntüler.

**Şifreyi Değiştirmek İçin**

1. Kayıtlı şifrenizi yazarak e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak Şifre Ayarları Ekranını görüntüleyiniz.
3. "Yeni Bir Şifre Kaydetmek İçin" adlı bölümdeki 2. basamaktan itibaren uygulayarak yeni şifrenizi belirleyiniz.

**Şifreyi Silmek İçin**

1. Kayıtlı şifrenizi yazarak e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak Şifre Ayarları Ekranını görüntüleyiniz.
3. NEW yazısı görünece dek (A)ya basınız.
4. (B) ve (D)ye birlikte basarak şifreyi siliniz.
  - Şifrenin silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelir.
  - Şifre silinince Şifre Ayarları ekranı görüntülenir.

**Dünya Saatleri**

Dünya Saatleri modu, dünyadaki 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini göstermeye yarar.

• Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

**Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin**

1. Dünya Saatleri modunda (D) ile doğruya, (B) ile batıya doğru şehir kodlarını (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
2. Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Eğer seçilen şehir için gösterilen saat yanlışsa, Bulduğunuz Şehir ayarlarınızda ya da Zaman İşleyişi Modundaki saatte bir yanlışlık var demektir, kontrol edip, düzeltiniz.
- Eğer seçilen zaman diliminin çoğu yeri okyanussa, şehir kodu yerinde Greenwich Ana saati farklılığı görünür.

**Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin**

1. Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak istediğiniz şehir kodunu bulmak için (B) ve (D)yi kullanınız.
2. (A)yı basılı tutarak Yaz saati uygulamasını açınız (DST göstergesi) yada kapatınız (DST göstergesi yok).
- Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.

- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.
- Eğer şehir kodu olarak GMT seçilmişse, yaz saati uygulaması ve standart saat arasında seçim yapamazsınız.

**Alarmlar**

Bu saatte her biri ay, gün, saat ve dakika özelliklerine sahip birbirinden bağımsız 5 alarm bulunmaktadır. Ayarlanan zamana ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uykulu alarmdır, diğer 4 alarm ise bir kez çalıp susan alarmlardır. Alarm zamanına gelindiğinde ekrana gelmesi için hatırlatıcı bir metin de yazabilirsiniz. Saat Başı Sinyalini ayarlayarak saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini sağlayabilirsiniz.

- Bu modda 6 ekran bulunur. Bunlardan AL1 ile AL4 arasındaki bir kez çalan alarmlardır. Uykulu Alarmı SNZ ile Saat Başı sinyali ise SIG ile gösterilir.
- Uykulu alarmında, ekranın sağ alt köşesinde uykulu alarmı görünür.

- Alarm ayarları (saat başı sinyali) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

**Alarm Çeşitleri**

Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yaptığınız ayarlara göre belirlenir.


- Günlük Alarm: Alarm zamanının ay, gün ve saat ayarını yapınız. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalar.
- Tarih Alarmı: Alarm zamanının ay, gün ve saat ayarını yapınız. Bu ayar ayarlanan zamanda, ayarlanan saatte çalar.

- 1-Aylık Alarm: Alarm zamanının ay, saat ve tarih ayarını yapınız. Bu ayar, 1 ay boyunca her gün aynı saatte alarm çalmasına sebep olur.

- Aylık Alarm: Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm her ay ayarladığınız gün ve saatte alarm çalmasını sağlar.

**Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Alarm Modunda (D) ve (B) tuşlarını kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.



- Bir kere çalan alarmlar AL1 ile AL4 arasındaki ekranlardadır. Uykulu alarmı ise SNZ harfleriyle gösterilir.
- Uykulu alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Alarm ekranını seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
- 3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Metni (text) seçtiğinizde ekrana yanıp sönen (#) gelir. Metin için 8 karakterlik boşluk vardır. Yani tekrar saat ayarlarına dönmek için 8 kez (C)ye basınız.

4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D , B , ve C ile aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için	Do this:
12:00	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) B (-). • 12 saat formatında a.m ya da pm. (P göstergisi) ayarını doğru yapınız. • Ay veya gün ayarı olmayan alarm için x ayarını yapınız.
x-xx	Ay ve gün ayarı için	D (+) ve B (-) ile hane üzerindeki karakterleri tarayınız, haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Daha fazla bilgi için "Metin Yazımı"na bakınız.
#	Hatırlatıcı metin yazmak için	

- Herhangi bir ayar yanıp sönerken (B) ve (D)ye birlikte basarsanız zaman AM 12:00a tarihi ise x-xx e ayarlanır. Böylece alarm için yazılmış metin de silinir.



#### Alarm İşlemi



- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Hatırlatıcı bir metin yazmışsanız, bu metin alarm numarası yerinde görünür.
- Üç karakterden fazla olan hatırlatıcı metnin sağdan sola devam eder.
- Bir alarmın ay ve/gün ayarı varsa ay/gün ekranının en altında Zaman İşleyişi Modundaki saatin görüldüğü yerde görüntülenir.

Zaman İşleyişi Modundaki saat, Alarm Saatine 1 saat kalıya ulaştığı andan itibaren grafik alanındaki tüm noktalar yanmaya başlar. Bu alarm öncesi özellikli sayesinde alarm saatinin yaklaştığını anlayabilirsiniz.

Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar. Uykuya alarmında ise siz alarmı kapatmazsanız her 5 dakikada bir toplam 7 kez alarm çalar.

- Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
- Alarm öncesi bilgilendirme sadece Zaman İşleyişi Modunda çalışır. (C)ye basarak e-DATA Hafızası Moduna geçebilirsiniz.
- Bir alarm için hatırlatıcı metin yazdıysanız, alarm zamanına ulaşıldığında bu metin bir dakika boyunca Zaman İşleyişi Modu ekranında görünür. (A), (B) ya da (D)ye basarak ya da Zaman İşleyişi Modundan çıkarak bu metni silebilirsiniz.
- Uykuya alarmında ise, saatin takip ettiği alarm hariç Zaman İşleyişi Modunda da ilgili metin ekrana gelir.
- Uykuya alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemleri yaparsanız varolan uykuya alarmı işlemi iptal edilir.

Zaman İşleyişi Modu ayarlar ekranının görüntülenmesi,

SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi.

Dünya Saatleri Modundaki Bulunduğunuz Şehir bilgilerinin DST ayarlarını değiştirirseniz.

#### Alarmı Kontrol Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.

#### Bir Alarmın Açılıp Kapatılması

Alarm açık göstergisi



- Alarm Modunda (D) ve (B) ile bir alarm seçiniz.
- (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Bir alarm açıldığında (AL1 - AL4 , ya da (SNZ), alarm açık göstergisi ( ) kendi Alarm Modu ekranındadır.
- Tüm modlarda, alarm açık göstergisi, seçilen alarm için gösterilir.
- Alarm çalarken, alarm açık göstergisi ekranda yanıp söner.
- Uykuya alarmı göstergisi ( ) uykuya alarmı çalarken ve alarmlar arasındaki 5 dakikalık dinlenmelerde ekranda yanıp söner.

#### Saat Başı Sinyali Açık Kapatmak İçin



- Alarm Modunda (D) ve (B) ile Saat başı sinyali (SIG) seçiniz.
- (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Saat başı sinyali açık göstergisi ( ) bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

#### Geri Sayım Sayacı



Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyal verecektir.

- Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden tekrar baştan başlatarak devam ettiren bir fonksiyondur.
- Saati satın aldığınızdaki ve pil değişimi yaptığınızdaki fabrika ayarının geri sayım başlangıç zamanı 15.
- Geri sayım sayacı fonksiyonları (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda yer alır.


#### Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa 10 saniye boyunca (siz alarmı susturmazsanız) alarm çalar. Alarm sustuğunda otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu açıkta alarm çalar fakat geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar sayıma başlar.
- Siz geri sayım sayacı modundan çıkarsanız dahi geri sayım çalışmaya devam eder.
- Geri sayım çalışırken onu durdurmak isterseniz (D)ye basınız. Geri sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Bir geri sayım işlemini tamamen iptal ettirmek için önce ((D)ye basarak) onu durdurunuz daha sonra ise (B)ye basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.

#### Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin



- Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" adlı bölüme bakınız.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)ye basınız.




3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (B) ve (D) ile aşağıdaki gibi ayar yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
0:15	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) B (-).
OFF	Otomatik tekrar açık (ON) kapatmak (OF) için	D

- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Otomatik tekrar açık göstergisi ( ) bu fonksiyon açıldığında ekranda görünür.
- Otomatik tekrar özelliğinin çok sık kullanımı pili zayıflatır.

#### Kronometre



Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayırık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre modundan çıkarsanız ayırık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümden tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

#### Kronometre ile Zaman Ölçümleri

##### Geçen Zaman



##### Ayırık Zaman



##### İki Bitişli Zaman



- Kronometreyi durdurduğunuzda ya da bir ayırma işlemi yapmak için tuşa bastığınızda ekrandaki sayım, siz tuşa basar basmaz durmuyormuş gibi görünebilir. Fakat saatin tuş işlemiyle yaptığı kayıt doğrudur.

#### Aydınlatma

Otomatik ışık anahtarı göst.



Arka ıgık EL (electro-luminescent) panelini kullanarak karanlık otamlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak için ekrani aydınlatır. Saatinizdeki otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze doğru çevirdiğinizde ekran ışığının otomatik yanmasını sağlar.

\* Otomatik ışık anahtarının çalışması için açılması(otomatik ışık anahtarı göstergesi) ile gerekir.

\* Arka ıgıkla ilgili diğer önemli bilgiler için "Arka Işık Uyarıları"na bakınız.

Arka Işığın Manuel Çalıştırılması


Her türlü modda (L)ye basarak ekrani 1 saniyelığıne aydınlatılabilirsiniz.Bu işlem, otomatik ışık anahtarından bağımsız çalışır.

#### Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açtığınızda, saatin bütün modlarında kolunuzu aşağıda gösterildiği şekilde hareket ettirirseniz saatin arka ışığı yanar.

Saati yere paralel tuttukdan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

- Saati giyişi kolunuzun üzerine takınız.



#### Uyan!

- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızda insanların bu ani yanar ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanar bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

**Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması**

Zaman İşleyişi Modunda (L)yi yaklaşık 1 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarı açık (☀) göstergesi veya kapalı (☁) görölmez) ayarını yapınız.

- Otomatik ışık anahtarı açıldığında saatin bütün modlarında otomatik ışık anahtarı açık göstergesi görünür.
- Piliin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan 6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulayınız.

**Referans**

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**Grafik Alanları**

Aşağıda her modda görünen 3 grafik alanı tanımlanmaktadır.


- Zaman İşleyişi Modu, Dünya Saatleri Modu ve Alarm Modundaki grafik alanları halihazırdaki her dakika ve saniyenin geçişini gösterir. (Zaman İşleyişi Modundaki saat)
- e-DATA Hafızası Modundaki grafik alanları şifre girişinde yazılacak olan karakter sayısını gösterir.
- Geri Sayım Sayacı Modunda grafik alanları geri sayımın geçen her dakika ve saniyesini gösterir.
- Kronometre Modundaki grafik alanı geçen zamanın her saniyesini ve 1/10 saniyesini gösterir.

**Metin Yazımı**

Aşağıda e-DATA Hafızası Modunda ve Alarm Modunda metinlerin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

**Karakter Yazmak İçin**

1. Ekranda hane varken (D) ye basarak haneyi kullanılarak kayıtlı olan harf, sayı ve semboller aşağıdaki şekilde görüntüleyebilirsiniz.



- İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
- Kalan karakterleri de yazmak için 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.
- Yazılan karakterlerle ilgili bilgi için "Karakter Listesi"ne bakınız.

**Otomatik Geri Dönüş Özelliği**

- Saatin Alarm ve e-DATA Hafızası Modlarında herhangi bir işlem yapmaksızın 2-3 dakika kalırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. Şifre girişi hariç tüm ayarlarda o ana dek yapılan ayarlar otomatik kaydedilir.

**Tarama**

Bir çok modda ve 'ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

**İç Ekanlar**

e-DATA Hafızası, Dünya Saatleri ve Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülediğiniz ekrandır.

**Zaman İşleyişi**

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- Yıl ayarı 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

**Dünya Saatleri**

- Dünya saatleri modundaki bütün şehir kodlarının saatleri Bulunduğunuz Şehir saati ayarlarınıza göre Greenwich Ana Saati (GMT) kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda belirlenir.
- Dünya Saatleri Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- GMT farklılığı, ilgili şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich Ana Saati arasındaki farktır.
- Bu saatteki GMT farklılığı, Uluslar arası Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine dayanılarak hesaplanmaktadır.

**Aydınlatma Uyarıları**

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

**Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları**

- Saatinizi giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük bir hareketi ya da titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumda saatinizi giysinizin engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.



- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle açılıp kapandığında saati yüzünüzde doğru çeviriniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- Saatinizi yüzünüzde doğru tutmaya devam etmeniz 1 saniye kadar sonra arka ışık söner.
- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüzde doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- Belirli şartlar altında, saati yüzünüzde doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez. Saatinizi ile geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz.
- Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

**Karakter Listesi**

a	ā	n	ñ	A	Ä	N	0	@	~	^	^
b	ē	o	ō	B	Ö	O	1	!	~	^	^
c	ç	p	Ɔ	C	Ç	P	2	!	~	^	^
d	đ	q	ǫ	D	Đ	Q	3	!	~	^	^
e	ē	r	ŕ	E	Ė	R	4	!	~	^	^
f	ƒ	s	š	F	Š	S	5	!	~	^	^
g	ǵ	t	ţ	G	Ț	T	6	!	~	^	^
h	ĥ	u	ū	H	Ų	U	7	!	~	^	^
i	ī	v	ŵ	I	Į	V	8	!	~	^	^
j	ĵ	w	ŵ	J	Ų	W	9	!	~	^	^
k	ķ	x	ƣ	K	Ķ	X	*	!	~	^	^
l	Ľ	y	Ʒ	L	Ł	Y	-	!	~	^	^
m	Ṁ	z	Ʒ	M	Ṁ	Z	-	!	~	^	^

**Şehir Kodları Tablosu**

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-11		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Ft. Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Pt. Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-2		-02.0	
-1		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
JED	Jeddah	+03.5	Shiraz
THR	Tehran	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
DXB	Dubai	+04.5	
KBL	Kabul	+05.0	Male
KHI	Karachi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DEL	Delhi	+06.0	
DAC	Dhaka	+06.5	
RGN	Yangon	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
BKK	Bangkok	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong	+09.0	Seoul, Pyongyang
TYO	Tokyo	+09.5	Darwin
ADL	Adelaide	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
SYD	Sydney	+11.0	Pt. Vila
NOU	Noumea	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Is.
WLG	Wellington		

\*Haziran 2006 bilgilerine dayanmaktadır.